


Návod pro učebnu D311

1. v případě použití dataprojektoru zapnout přepínač dataprojektoru – viz obrázek číslo 1
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor – viz obrázek číslo 3
4. zvuk funguje z reproduktorů umístěných vedle interaktivní tabule, regulace hlasitosti se provádí na levém reproduktoru
5. **pro připojení externího zařízení, například notebooku** připojit buď: HDMI kabel – viz obrázek číslo 2 a smáčknout tlačítko na dálkovém ovladači **HDMI/Video** nebo VGA kabel a na přepínači stisknout tlačítko číslo 2 – viz obrázek číslo 3 a 4
6. po ukončení výuky vraťte vše do původního stavu (na přepínači Edimax stiskněte tlačítko číslo **1** a na ovladači dataprojektoru tlačítko **Computer 1**)

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 4



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)