

## Návod pro obsluhu AV techniky na učebně D319

1. zapnout vypínač systému a případně stáhnout plátno – viz obrázek číslo 1
2. zapnout počítač
3. zapnout projektor pomocí dálkového ovladače – viz obrázek číslo 2
4. zvukový doprovod z PC je automaticky aktivní, mikrofon – viz další strana
- 5. pro připojení externího notebooku:**
  - a. připojit volný VGA kabel – viz obrázek číslo 3 a přepnout přepínač pro připojení notebooku k dataprojektoru (dva rychlé stisky pomocí klávesy Scroll Lock na klávesnici k počítači – viz červená šipka na obrázku číslo 4
6. po ukončení výuky vraťte vše do původního stavu

Obrázek číslo 1




Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 4



**Není-li signál na dataprojektoru, pak dvakrát stiskněte klávesu Scroll Lock na klávesnici.**

Návod k použití zvuku najdete na následující stránce.

Technická podpora:

Jiří Hrdina	725 105 407,	linka 3024
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019
Martin Toman	není MT,	linka 3104

(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)

## Použití zvuku

Při použití pouze zvuku s PC

Při použití bezdrátového mikrofону (červené šipky značí zapnutí jednotlivých částí používané techniky).

