


Návod pro obsluhu AV techniky na učebně D409

1. zapnout přepínač dataprojektoru v pravém horním rohu horní nástavby skříňky vedle stolu (pro napájení dataprojektoru)
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor pomocí dálkového ovladače
- 4. pro připojení externího notebooku:**
 - postupovat viz obrázky
5. po ukončení výuky vrátit vše do původního stavu

Není na monitoru a interaktivní tabuli vidět obraz z počítače? Je nutné stisknout přepínač PC – viz druhá strana tohoto návodu.




Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)

Ovládání audio a video techniky

VHS přehrávač a přepínač signálů pro dataprojektor



DVD přehrávač

