



Návod pro učebnu J236

1. v případě použití dataprojektoru by mělo být plátno již stažené, příp. stáhnout – viz obrázek číslo 1
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor pomocí červeného tlačítka  – viz obrázek číslo 2
4. v případě použití zvukového doprovodu zapněte reproduktory pomocí symbolu  na dálkovém ovladači – viz obrázek číslo 3
5. **pro připojení externího zařízení, například notebooku** připojit HDMI kabel – viz obrázek číslo 4 a na dálkovém ovladači stisknout tlačítko **HDMI**
6. po ukončení výuky vraťte vše do původního stavu

Není na monitoru vidět obraz z počítače? Je nutné stisknout tlačítko **Computer1** na ovladači – viz obrázek číslo 2

Obrázek číslo 1




Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 4



Technická podpora:

Jiří Hrdina	725 105 407,	linka 3024
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019
Martin Toman	není MT,	linka 3104

(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)