

Návod pro obsluhu AV techniky na učebně J306

1. v případě použití dataprojektoru stáhnout plátno – *obrázek číslo 1*
2. zapnout počítač
3. zapnout dálkovým ovladačem dataprojektor – *obrázek číslo 2*
4. pro použití zvukového doprovodu zapnout dálkovým ovladačem reprosoustavu – *obrázek číslo 3*
5. pro připojení externího zařízení/notebooku připojit HDMI kabel a na dálkovém ovladači projektoru stisknout tlačítko HDMI
6. po ukončení výuky vrátit vše do původního stavu

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)