

Postup zprovoznění učebny J327

Optimální rozlišení je: 1280x960

Použití dataprojektoru umístěného u stropu:

1. zapnout přepínač do polohy 1, pro připojení napájení dataprojektoru (přepínač se nachází v levém předním rohu učebny) – viz obrázek
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor – viz obrázek
4. po ukončení výuky vrátit vše do původního stavu



Zapnutí napájení pro dataprojektor

Použití interaktivní tabule:

1. zapnout přepínač, pro připojení napájení dataprojektoru a interaktivní tabule
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor pro interaktivní tabuli
4. po ukončení hodiny vrátit vše do původního stavu



Regulace hlasitosti



Zapnutí a vypnutí dataprojektoru

Zapnutí napájení pro dataprojektor

Použití externího zařízení:

Zapojit volný konec HDMI kabelu do svého zařízení (notebooku, ...)



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)